

novinky
vychytávky

tescoma®

antibakteriální
nevstřebává pachy
nezabarvuje se
stačí opláchnout



Výrobek
získal ocenění:



KVĚTEN

CHARAKTERISTIKA

Zcela nová ucelená linie výrobků pro kmení a stravování dětí od prvních dnů po narození až do předškolního věku.

MATERIÁL

Láhve, dózy a misky PAPU PAPI jsou vyrobeny unikátní technologií nanoCARE™ ze špičkového plastového materiálu vhodného pro použití ve zdravotnictví.

Díky technologii nanoCARE™ jsou výrobky PAPU PAPI antibakteriální, nezabarvují se a nevstřebávají pachy. Jsou ekologické, po použití je stačí bez saponátů opláchnout, není třeba mýt v myčce. Pružné láhve a savičky PAPU PAPI jsou vyrobeny z prvotřídního, zdravotně nezávadného silikonu.

Žádný z výrobků linie PAPU PAPI neobsahuje BPA (BPA free).

Výrobky nanoCARE™ jsou díky svým vlastnostem zcela unikátní a s podobnými produkty se na celosvětovém trhu nesečkáte, nemají konkurenci.

Linie výrobků pro děti PAPU PAPI byla vyvinuta ve spolupráci se špičkovými českými pediatrickými odborníky.

ČIŠTĚNÍ

Láhve, dózy a misky PAPU PAPI stačí po použití bez saponátů opláchnout. Všechny výrobky PAPU PAPI lze v případě potřeby sterilizovat i mýt v myčce, jejich unikátní vlastnosti zůstanou v plné míře zachovány.

HLAVNÍ VÝHODY

- Ucelená linie výrobků pro děti.
- Vyrobeno technologií nanoCARE™, výrobky PAPU PAPI jsou díky tomu:
 - antibakteriální
 - nezabarvují se
 - nevstřebávají pachy
 - jsou ekologické

Výrobky PAPU PAPI neobsahují BPA, jsou vyrobeny z materiálu vhodného pro použití ve zdravotnictví.

SLOVO DESIGNÉRA

JIŘÍ HOFEREC

„Celá linie PAPU PAPI vznikla ve spolupráci s centrem aplikovaného výzkumu TESCOA a předními českými pediatry. Všem detailům a výrobkům této linie jsem věnoval maximální péči, protože jsem tento úkol považoval za výzvu a cítil velkou zodpovědnost.“

BPA free

nanoCARE™

antibakteriální

nevstřebávají
pachy

nezabarvují se

stačí
opláchnout



PAPU PAPI

667610	Láhev 150 ml, růžová
667612	Láhev 250 ml, růžová
667650	Láhev 150 ml, modrá
667652	Láhev 250 ml, modrá

259 Kč
299 Kč
259 Kč
299 Kč

Dětské láhve s prvotřídní antikolikovou silikonovou savičkou.

Láhev 150 ml je dodávána se savičkou S pro děti od prvních dnů po narození, láhev 250 ml se savičkou M pro děti od prvního měsíce věku.

Dětské láhve PAPU PAPI mají velké úchyty, které lze z láhve snadno sejmut.

Dětské láhve PAPU PAPI jsou opatřeny přesnou odměrkou.

Dětské láhve jsou vhodné pro použití se samostatně dodávanými antikolikovými savičkami PAPU PAPI všech velikostí.

Láhve PAPU PAPI lze sterilizovat a používat v mikrovlnné troubě.

Láhve PAPU PAPI jsou nabízeny ve dvou barevných provedeních, růžové s originálním motivem laňky pro děvčata a modré s originálním motivem slona pro chlapce.

Výrobek získal ocenění:



**Nejsou cítit mlékem,
nezabarvují se, nesnáší
bakterie a nemusí do myčky!**

667760	Savička, 2 ks, S
667761	Savička, 2 ks, M
667762	Savička, 2 ks, L
667763	Savička, 2 ks, Y

129 Kč
129 Kč
129 Kč
129 Kč

Antikolikové savičky pro dětské láhve PAPU PAPI z prvotřídního silikonu.

Savička S je vhodná pro krmení dětí od prvních dnů po narození, savička M pro děti od prvního měsíce, savička L od třetího měsíce a savička Y od šestého měsíce po narození.

Savičky PAPU PAPI jsou vhodné pro obě velikosti láhví PAPU PAPI 150 a 250 ml.

Savičky PAPU PAPI lze sterilizovat.



antikoliková savička



BPA free

anti-colic systém



667640
667680

Dóza na sušené mléko, růžová
Dóza na sušené mléko, modrá

139 Kč
139 Kč

Dóza pro uložení a přenášení až 3 porcí sušeného mléka a snadnou přípravu dětských pokrmů při procházkách, cestování apod.

Dóza je nabízena ve dvou barevných provedeních, růžové pro děvčata a modré pro chlapce.

Dózu na sušené mléko PAPU PAPI lze sterilizovat.



BPA free

nanoCARE™

Tři porce po ruce!

667630
667631
667632
667670
667671
667672

Dóza 150 ml, 2 ks, růžová
Dóza 200 ml, 2 ks, růžová
Dóza 250 ml, 2 ks, růžová
Dóza 150 ml, 2 ks, modrá
Dóza 200 ml, 2 ks, modrá
Dóza 250 ml, 2 ks, modrá

129 Kč
139 Kč
149 Kč
129 Kč
139 Kč
149 Kč

Dózy pro skladování, přenášení a podávání dětských pokrmů.

Dózy PAPU PAPI jsou opatřeny dobře těsnícím víčkem a přesnou odměrkou.

Jsou nabízeny ve dvou barevných provedeních, růžové a modré, s originálními motivy laňky, medvídky a slona.

Dózy PAPU PAPI lze sterilizovat a používat v mikrovlnné troubě.

Samostatná víčka a dózy i dózy s nasazenými víčky jsou stohovatelné a perfektně skladné.



BPA free

nanoCARE™

stohovatelné!

odměrka

Pro všechny druhy dětských pokrmů!



667642
667682

Cestovní miska, se lžičkou, růžová
Cestovní miska, se lžičkou, modrá

169 Kč
169 Kč

Miska se lžičkou pro podávání dětských pokrmů při cestování, plastová lžička je hygienicky uložena ve víčku misky PAPU PAPI.

Cestovní miska se lžičkou PAPU PAPI je nabízena ve dvou barevných provedeních, růžové pro děvčata a modré pro chlapce.

Cestovní misku PAPU PAPI lze sterilizovat a používat v mikrovlnné troubě.



BPA free

nanoCARE™

hygienické
uložení lžičky

280 ml

Hurá na cesty!

667620
667660

Pružná láhev 200 ml, se lžičkou, růžová
Pružná láhev 200 ml, se lžičkou, modrá

299 Kč
299 Kč

Pružná láhev s odnímatelnou lžičkou pro podávání dětských ovocných, zeleninových a obilných kaší, pyré apod.

Děti od 6 měsíců nakrmíte z pružné láhve s nasazenou lžičkou, děti od 12 měsíců mohou pokrmy z pružné láhve sát bez lžičky.

Pružná láhev PAPU PAPI je opatřena přesnou odměrkou.

Je nabízena ve dvou barevných provedeních, růžové pro děvčata a modré pro chlapce.

Pružnou láhev PAPU PAPI lze sterilizovat.

silikon

cestovní
obal pro
lžičku

BPA free

nanoCARE™

pro
sání

12 m+

pružná

pro
krmení

6 m+

PRESIDENT

909030.11	Smoothie mixér 0,6 l, smetanová	1499 Kč
909030.44	Smoothie mixér 0,6 l, antracitová	1499 Kč
909032.11	Smoothie láhev 0,6 l, smetanová	299 Kč
909032.44	Smoothie láhev 0,6 l, antracitová	299 Kč

CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro přípravu ovocných a zeleninových smoothie, mléčných koktejlů, dětských pokrmů a pyré.

MATERIÁL

Vyrobeno z odolného skla, kvalitní oceli a plastu, mixovací nože z prvotřídní nerezavějící oceli.

VLASTNOSTI

Smoothie mixér PRESIDENT připraví snadno ovocná a zeleninová smoothie, mléčné koktejly i mixované dětské pokrmy a pyré.

Ovocná a zeleninová smoothie, dětské pokrmy a pyré lze připravit v masivní a odolné skleněné nádobě s odměrkou.

Smoothie nápoje je možné připravit i přímo v plastové cestovní smoothie láhvi a hotové nápoje vzít do práce, na cesty, sportovní aktivity apod.

Cestovní láhev s dobře těsnícím víčkem a poutkem je součástí balení, náhradní cestovní smoothie láhve jsou dodávány také samostatně.

Smoothie mixér PRESIDENT má vysoce odolné a ostré nerezové mixovací nože, k úplnému rozmixování ovoce a zeleniny s přidáním tekutin postačí 30 až 40 vteřin mixování.

Pro přípravu nápojů nebo pokrmů s vyšším podílem pevných částí je mixér opatřen funkcí pulzního mixování s možností postupně doplňovat suroviny. Smoothie mixér PRESIDENT 0,6 l je nabízen ve dvou barevných provedeních, moderní smetanové a luxusní antracitové.

Součástí mixéru jsou původní recepty pro přípravu ovocných a zeleninových smoothie, mléčných koktejlů, ovocných dětských pokrmů a pyré.

POUŽITÍ

Do skleněné nádoby nalijte min. 200 ml tekutin a doplňte po rysku 600 ml naporcovanými surovinami. Skleněnou nádobu uzavřete víčkem. Stiskněte tlačítko mixování, rozsvítí se kontrolka a obsah nádoby se začne mixovat. Pro ukončení znovu stiskněte tlačítko mixování, kontrolka zhasne a mixér se zastaví. **Pulzní mixování s postupným**

doplňováním surovin: Spínač pulzního mixování opakovaně krátce přidržujte a uvolňujte, dokud směs nebude rozmixovaná. Transparentní uzávěr sejměte z víčka pootočením a otvorem doplňte do skleněné nádoby tekutiny a naporcované suroviny. **Upozornění:** Přístroj nepoužívejte k přípravě drčeného ledu, sekání masa apod. Do skleněné nádoby nedávejte ingredience o teplotě vyšší než 50 °C, skleněnou nádobu nepoužívejte v mikrovlnné troubě.

ČIŠTĚNÍ

Pro rychlé vyčištění skleněné láhve a nožů od zbytků dužiny apod. vložte láhev do mixéru, naplňte ji po rysku 600 ml vodou, uzavřete víčkem a opakovaně stiskněte pulzní spínač. Skleněná mixovací nádoba s víčkem a uzávěrem je vhodná do myčky. Cestovní láhev a uzávěr čistěte pod tekoucí vodou a osušte, nemyjte v myčce.

HLAVNÍ VÝHODY

- Vynikající pro smoothie, mléčné koktejly, dětské ovocné a zeleninové pokrmy a pyré.
- Masivní skleněná nádoba.
- Cestovní smoothie láhev.
- Funkce pulzního mixování.
- Vysoce kvalitní nerezové mixovací nože.

SLOVO DESIGNÉRA DESIGN TEAM TESCO

„Dvě varianty smoothie mixéru ve smetanové a antracitové barvě jsme navrhli pro kuchyně s různým barevným laděním. Možnost připravit smoothie přímo v cestovní láhvi podporuje aktivní životní styl stejně jako snadné a intuitivní ovládání (pouze dvě tlačítka pro všechny funkce) a rychlé čištění.“



Masivní
skleněná
nádoba

Pulzní
mixování

smetanová

antracitová

Funguje skvěle, vypadá skvěle!

**Náhradní smoothie láhve
PRESIDENT 0,6 l**

Cestovní
láhev
je součástí
výrobku

GrandCHEF

677816

Rychlovarná konvice 1,7 l

999 Kč

CHARAKTERISTIKA

Kvalitní rychlovarná nerezová konvice s objemem 1,7 l.

MATERIÁL

Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli a odolného plastu.

VLASTNOSTI

Příprava vařící vody v nerezové konvici GrandCHEF s příkonem 2200 W je rychlá, ovládání a používání konvice GrandCHEF je komfortní a bezpečné.

Pro snadné použití je konvice GrandCHEF opatřena světelným indikátorem ohřevu a funkcí automatického vypnutí.

Má široké hrdlo pro snadné plnění a filtr pro zachytávání minerálních usazenin a nečistot.

Konvice je opatřena masivní rukojetí, na které je umístěno tlačítko pro snadné otevírání víčka.

Rychlovarná konvice GrandCHEF je opatřena stupnicí pro přehledné minimální a maximální plnění.

POUŽITÍ

Pro spuštění ohřevu vody stiskněte tlačítko ohřevu vody do polohy „zapnuto“, tlačítko se rozsvítí a konvice začne vodu ohřívat. Po dosažení varu (100 °C) se ohřev vody automaticky ukončí, tlačítko

zhasne a vrátí se do polohy „vypnuto“. Pro okamžité ukončení ohřevu vody vraťte tlačítko do polohy „vypnuto“. **Čištění:** Minerální usazeniny čistěte běžným odvápnovacím prostředkem nebo smíchejte 0,5 l octa a 1 l vody. Filtr pravidelně kontrolujte, pokud je zanesený, zatlačte na jeho horní okraj, vyjměte jej a vyčistěte pod tekoucí vodou a vložte zpět. K čištění konvice nepoužívejte agresivní chemické látky, abrazivní čisticí prostředky, drátěnky apod. **Upozornění:** Před čištěním vždy odpojte přívodní kabel ze sítě a konvici nechte vychladnout.

HLAVNÍ VÝHODY

- Kvalitní nerezová konvice s rychlým dosažením varu.
- Světelný indikátor ohřevu, funkce automatického vypnutí.
- Široké hrdlo pro snadné plnění a nerezový filtr pro zachytávání nečistot.

SLOVO DESIGNÉRA DESIGN TEAM TESCO

„Cílem bylo navrhnout kvalitní a spolehlivou nerezovou konvici s jednoduchým ovládáním a rychlým dosažením varu. Důležitým hlediskem byla i cenová dostupnost konvice pro co nejširší skupinu zákazníků.“



Skvělá rychlovarka za bezva cenu!

CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro snadnou přípravu různých druhů ryb v pečicí troubě, na grilu nebo v páře.

MATERIÁL

Vyrobeno z kvalitní oceli s odolnou povrchovou úpravou.

VLASTNOSTI

Stojan na ryby GrandCHEF je vynikající pro přípravu pstruhů, makrel, pražem i větších sardinek apod. v pečicí troubě, na grilu nebo v páře.

Ryby připravované ve stojanu GrandCHEF není třeba během pečení ani grilování obracet, rybí kůže zůstává neporušená.

Ryby jsou ve stojanu GrandCHEF umístěny hřbetem dolů, nádivka ani marináda z ryb nevytékají.

POUŽITÍ

Očištěné ryby o délce 20 až 30 cm potřete marinádou, vložte do stojanu hřbetem dolů a naplňte nádivkou. **Pečení:** Stojan s rybami postavte na plech s nízkým okrajem a v předehřáté troubě pečte 15 až 20 minut při teplotě od 180 do 200 °C.

Grilování: Stojan s rybami postavte na rozežhřátý gril, zakryjte poklopem a ryby ugrilujte dozlatova. **Vaření v páře:** Na dno většího pekáče nalijte cca 1 cm vody, pro zvýraznění chuti můžete přidat víno, zeleninu apod. Do pekáče vložte stojan s rybami, nasadte poklop a napařujte v troubě nebo na sporáku 20 až 30 minut.

HLAVNÍ VÝHODY

- Vynikající pro přípravu ryb v troubě, na grilu a v páře.
- Ryby není třeba obracet, kůže zůstává neporušená, nádivka ani marináda nevytéká.

SLOVO DESIGNÉRA PAVEL SKŘIVÁNEK

„Stojan jsem dimenzoval pro různé velikosti ryb, je vhodný pro menší druhy, např. sardinky a pstruhy, i pro větší ryby, např. makrely a pražmy. Ryby se vkládají do stojanu hřbetem dolů a proto z nich nádivka ani marináda během pečení nevytéká. Stojan je vhodný pro použití na Power grilu PARTY TIME TESCO, ryby ve stojanu lze grilovat i s nasazeným poklopem.“



Pečení



Napařování



Grilování

DELÍCIA

630586

Forma na nepečené dorty ø 20 cm

249 Kč

630588

Forma na nepečené dorty ø 24 cm

299 Kč

CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro snadnou přípravu nepečených dortů, zmrzlinových dortů, aspiků apod.

MATERIÁL

Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu.

VLASTNOSTI

Formy na nepečené dorty DELÍCIA jsou vynikající pro přípravu smetanových, tvarohových, zmrzlinových a želatinových dortů, slaných aspiků apod.

Jsou dodávány v průměrech 20 a 24 cm, menší forma pro dezerty ve tvaru bábovky a větší forma pro dezerty ve tvaru věnce.

Obě formy mají odnímatelný středový díl, díky kterému snadno připravíte dorty a aspiky s otvorem i bez otvoru uprostřed.

Součástí výrobku jsou původní recepty pro přípravu smetanových nepečených dortů, mražených zmrzlinových dortů a vaječných aspiků.

Formy na nepečené dorty DELÍCIA jsou vhodné do ledničky, mrazničky a myčky.

POUŽITÍ

Příprava dortů s otvorem uprostřed: Do formy vložte středový díl a naplňte ji směsí připravenou podle níže uvedených receptů. Formu uzavřete víkem a dort nebo aspik dejte do lednice ztuhnout, zmrzlinový dort zmrazit. Před vyklopením dortu napusťte do středového dílu teplou vodu a po několika sekundách ji vylijte. Z formy sundejte víko a položte ji na servírovací podložku. Vyjměte středový díl a formou poklepejte zlehka o podložku tak, aby se dort nebo aspik uvolnil. **Příprava dortů bez otvoru:** Menší otvor uzavřete víčkem, středový díl nepoužívejte. Dále postupujte stejně jako při přípravě dortů s otvorem uprostřed. Formu dejte před sejmutím z dortu na chvíli pod tekoucí teplou vodu.

HLAVNÍ VÝHODY

- Vynikající pro nepečené dorty, zmrzlinové dorty a aspiky.
- Odnímatelný středový díl pro dezerty s otvorem nebo bez otvoru uprostřed.

SLOVO DESIGNÉRA

JIŘÍ HOFEREC

„Hlavním úkolem při vývoji Forem na nepečené dorty DELÍCIA byla možnost přípravy dezertů s otvorem i bez otvoru uprostřed. Díky odnímatelným středovým dílům se toto zadání podařilo beze zbytku naplnit.“

recepty



ø 24 cm



ø 20 cm



Jde to i bez trouby!

CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro snadnou tvorbu dutinek při přípravě plněných zeleninových a ovocných pokrmů.

MATERIÁL

Vyrobeno z odolného plastu, spojovací části z prvotřídní nerezavějící oceli.

VLASTNOSTI

Vykrajovač PRESTO je dodáván se 3 čepelemi pro tvorbu dutinek o průměru 20, 30 a 40 mm. Plody musí být o cca 6 až 10 mm větší, než je průměr čepele.

Je vynikající pro tvorbu dutinek v cuketách, bramborách, okurkách, tvrdších rajčatech, mrkvi, bílé ředkvi, kedlubnách, ředkvičkách, jablkách apod.

Vykrajovač PRESTO je skladný, obě menší čepele jsou uloženy uvnitř rukojeti, velká čepel zůstává nasazená na vykrajovači.

POUŽITÍ

Zvolenou čepel našroubujte na vykrajovač, průměr plodu musí být o 6 až 10 mm větší, než průměr čepele. Trn čepele zapíchněte do středu plodu a otáčením po směru hodinových ručiček vykrojíte dutinku. Vykrajovač vysuňte, stiskněte tlačítko na rukojeti, sejměte násadu i s čepelel a dužinu sesuňte.

Čištění: Vykrajovač rozložte, všechny části umyjte pod tekoucí vodou a nechte oschnout. Nemyjte v myčce. Malou a střední čepel skladujte uvnitř rukojeti, velkou čepel nasazenou na vykrajovači.

HLAVNÍ VÝHODY

- Vynikající pro přípravu dutinek do zeleniny a ovoce.
- 3 čepele pro tvorbu různých velikých dutinek.

SLOVO DESIGNÉRA

PAVEL SKŘIVÁNEK

„Svým tvarem a použitím připomíná Vykrajovač PRESTO multifunkční šroubovák. Otáčením vykrajovače, podobně jako při použití šroubováku, lze v zelenině nebo ovoci vytvořit různě velké dutinky pro náplně. Konstrukce vykrajovače je vyztužena kovovými prvky.“



Skladné!



Ø 20 mm

Ø 30 mm

Ø 40 mm

CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro přípravu kvašených a nakládaných potravin.

MATERIÁL

Vyrobeno z odolného plastu.

VLASTNOSTI

Mřížka DELLA CASA umožňuje připravit domácí kvašené okurky a zeleninu, nakládané hermelíny, utopence apod. v Soupravě pro kvašení DELLA CASA 5000 ml nebo v Zavařovací sklenici s klipem DELLA CASA 5000 ml.

Mřížka pro kvašení udrží potraviny spolehlivě pod hladinou nálevu po celou dobu kvašení.

Plastová mřížka má na rozdíl od tradičních pružných dřivek řadu výhod:

- lze ji snadno dokonale vyčistit,
- nijak neovlivňuje chuť, vzhled ani barvu kvašeného pokrmu,
- je vhodná pro dlouhodobé opakované použití.



Mřížka pro kvašení DELLA CASA je původním řešením vývojového a design centra TESCOMA.

POUŽITÍ

Do naplněné sklenice DELLA CASA 5000 ml vložte mřížku a dolejte nálev tak, aby byl obsah sklenice i s mřížkou po celou dobu kvašení ponořený pod hladinou.

HLAVNÍ VÝHODY

- Udrží potraviny po celou dobu kvašení pod hladinou nálevu.
- Snadno se čistí, je vhodná pro opakované použití.

SLOVO DESIGNÉRA DAVID VELEBA

„Dvě pružná dřívka vložená napříč v zavařovací sklenici a používaná běžně při výrobě domácích kvašených okurek jsem nahradil pružnou plastovou mřížkou. Mřížka drží okurky i ostatní potraviny pod hladinou celou svou plochou, je spolehlivější a lze ji použít opakovaně. Na rozdíl od dřivek lze mřížku DELLA CASA snadno vyčistit a svou pružnost neztratí ani při dlouhodobém používání.“



**Souprava
pro kvašení
DELLA CASA 5000 ml**

Určeno pro použití

*se Soupravou pro kvašení DELLA CASA 5000 ml, kód 895330
nebo se Zavařovací sklenicí s klipem DELLA CASA 5000 ml, kód 895148.*

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kód	Název	Cena v Kč	KS
667610	Láhev PAPU PAPI 150 ml, růžová	259	
667612	Láhev PAPU PAPI 250 ml, růžová	299	
667650	Láhev PAPU PAPI 150 ml, modrá	259	
667652	Láhev PAPU PAPI 250 ml, modrá	299	
667760	Savička PAPU PAPI, 2 ks, S	129	
667761	Savička PAPU PAPI, 2 ks, M	129	
667762	Savička PAPU PAPI, 2 ks, L	129	
667763	Savička PAPU PAPI, 2 ks, Y	129	
667640	Dóza na sušené mléko PAPU PAPI, růžová	139	
667680	Dóza na sušené mléko PAPU PAPI, modrá	139	
667630	Dóza PAPU PAPI 150 ml, 2 ks, růžová	129	
667631	Dóza PAPU PAPI 200 ml, 2 ks, růžová	139	
667632	Dóza PAPU PAPI 250 ml, 2 ks, růžová	149	
667670	Dóza PAPU PAPI 150 ml, 2 ks, modrá	129	
667671	Dóza PAPU PAPI 200 ml, 2 ks, modrá	139	
667672	Dóza PAPU PAPI 250 ml, 2 ks, modrá	149	
667642	Cestovní miska PAPU PAPI, se lžičkou, růžová	169	
667682	Cestovní miska PAPU PAPI, se lžičkou, modrá	169	
667620	Pružná láhev PAPU PAPI 200 ml, se lžičkou, růžová	299	
667660	Pružná láhev PAPU PAPI 200 ml, se lžičkou, modrá	299	
909030.11	Smoothie mixér PRESIDENT 0,6 l, smetanová	1499	
909030.44	Smoothie mixér PRESIDENT 0,6 l, antracitová	1499	

Kód	Název	Cena v Kč	KS
909032.11	Smoothie láhev PRESIDENT 0,6 l, smetanová	299	
909032.44	Smoothie láhev PRESIDENT 0,6 l, antracitová	299	
677816	Rychlovarná konvice GrandCHEF 1,7 l	999	
428760	Stojan na ryby GrandCHEF	149	
630586	Forma na nepečené dorty DELÍCIA ø 20 cm	249	
630588	Forma na nepečené dorty DELÍCIA ø 24 cm	299	
420659	Vykrajovač PRESTO	199	
895336	Mřížka pro kvašení DELLA CASA	59	

razítko prodejce